



# Funcosil Test-Set

## - Funcosil-testbox voor gevels -

Leverbaar	
VPE	1 stuk
Verpakkingscode	01
<b>art.nr.</b>	
4954	■

### Toepassing

- Niet-destructieve test van waterabsorptie / tijdseenheid
- Efficiëntietest van hydrofobe impregneringen
- Evaluatie van de waterabsorptiecoëfficiënt volgens DIN EN 772-11 mogelijk

### Eigenschappen

- **Inhoud:**
  - 4 x Funcosil waterproefbuis
  - 1 x Funcosil Testplaat
  - 1 x Digitale Stopwatch
  - 1 x Spuitflesje (Polyethyleen)
  - 1 x schildersborstel (Breedte 30 mm)
  - 1 x Butylrubber (Bevestiging)

### Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil Karstenpijp \(4928\)](#)
- [Funcosil-testplaat \(0732\)](#)

### Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**

Reinig en droog de zelfklevende oppervlakken van de waterproefbuis / testplaat. Reinig de te controleren ondergrond om residu's te verwijderen die de hechting verminderen.
- **Voorbereidingen**

Bevestigingen van de waterproefbuis of de testplaat met butylrubber tussen het contactoppervlak van de buizen en de constructieondergrond.

### Verwerking

#### Meetresultaten

- Vul de waterproefbuisjes met leidingwater tot het hoogste merkteken.
- Bepaal met de chronometer het volume water dat in de bouwconstructie komt gedurende een periode van ca. 30 sec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 15 minuten.
- Als je een hoogte van 3 ml krijgt, vul je opnieuw. Registreer dit volume water.

Na het onderzoek verwijdert u voorzichtig de waterproefbuisjes met een spatel uit de houder.



---

## Toepassingsvoorbeelden

Hoeveelheid water [ml]	Tijd [min]	Volume van het gecumuleerde ingedrongen water [ml]
	0,5	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	7	
	10	
	15	

---

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.